Control de volumen

Su computadora portátil Fujitsu LifeBook posee diversos controles de volumen que interactúan entre sí.

TODO SOFTWARE QUE CONTIENE ARCHIVOS DE AUDIO CONTIENE TAMBIÉN UN CONTROL DE VOLUMEN PROPIO. SI INSTALA UN DISPOSITIVO EXTERNO DE AUDIO QUE TIENE CONTROL DE VOLUMEN INDEPENDIENTE, EL CONTROL DE VOLUMEN DEL HARDWARE Y EL CONTROL DE VOLUMEN DEL SOFTWARE INTERACTÚAN ENTRE SÍ. TOME EN CUENTA QUE SI EL VOLUMEN DEL SOFTWARE ESTÁ DESACTIVADO, SE ANULA LA CONFIGURACIÓN DEL CONTROL DE VOLUMEN EXTERNO.

Control de volumen

Existen diferentes formas de controlar el volumen:

- Se puede cambiar o desactivar el volumen desde el Control de volumen que está ubicado en la bandeja del sistema.
- Se puede controlar el volumen con las teclas de función F8 y F9. Para reducir el volumen de su computadora portátil, presione [F8] varias veces mientras mantiene presionada [Fn]. Para aumentar el volumen de su computadora portátil, presione [F9] varias veces mientras mantiene presionada [Fn].
- Para desactivar el volumen, presione la tecla [F3] mientras mantiene presionada la tecla [Fn]. Para restaurar el sonido, repita el procedimiento [Fn+F3].
- Se puede controlar el volumen con diversos controles de volumen que están configurados en aplicaciones determinadas.
- Ciertos dispositivos externos de audio que se conectan al sistema pueden tener controles de volumen del hardware.

Cada uno de los controles descritos anteriormente establece un límite superior en el nivel del volumen que luego condiciona los demás controles.

Recomendamos experimentar con los diversos controles de volumen hasta encontrar el nivel de sonido óptimo.